

## 【PRB-DMY101C75-M 取扱説明書】

本ボードは品種固有部であり、MN101C75 で使用します。

ターゲット未接続時に PRB-MBB101C75-M と組み合わせてお使いください。

組み合わせを誤ると、インサーキットエミュレータを破損する場合があります。




図 1 PRB-DMY101C75-M

### 接続方法

PRB-MBB101C75-M と PRB-DMY101C75-M の接続は、

両基板の CNE コネクタ、CNF コネクタ同士を接続してください。

接続の際、基板が傾かないようにご注意ください。一方に力がかかると、コネクタを破損する恐れがあります。




図 2 接続方法